

発送時の梱包方法

●楽器(と弓)の発送：


1) 駒の両側にティッシュを詰めます。(写真①)

万が一、運搬中に駒が倒れてしまい、楽器を傷つけてしまわないために行います。

2) 楽器本体を新聞紙、大きな紙、もしくは風呂敷などで包みます。(写真②)

ケースの中で楽器がガタガタ動かないように確認してください。肩当や松脂などは取り出してください。

3) ケースの外側は、段ボール箱に緩衝材と共に入れるか、プチプチに2～3重に包んで発送してください。



●弓のみの発送：

1) 弓ケースや弓紙箱の中で、弓の両端をティッシュ等で保護します。(写真③)


とくに弓の先は弱い部分ですので気を付けてください。ケースの中でガタガタ動かないか確認してください。

2) ケースの外側をプチプチで2～3重に包んで発送してください。

(弓ケースや弓紙箱をお持ちでない場合)

段ボールで細長い三角柱の入れ物を作ると頑丈です。(写真④)

弓をプチプチ等で包み、両端が入れ物に直接触れない様に緩衝材を入れながら差し入れて発送してください。



・長さは弓の長さ+5cm、横の(三角柱になる)1辺は7cm程度

・点線は折り目です。カッターの背などで折り目を付けたとききれに折れます。

・両端にふたを作って完成です。

※途中に継ぎ目や折り目がある場合は、該当箇所を上から段ボールを巻くなど補強をすると安心です。

その他：

- ・発送前にご一報ください。
- ・発送及び返送にかかる送料はお客様でご負担ください。
- ・運送業者の倉庫等に留め置きにならない様、当店の営業中に宅配されるよう調整していただければ幸いです。

営業時間：10：00 ～ 19：00 (定休日：日、祝日)

- ・チェロ本体、高価な楽器についてはご相談ください。

発送先：

(有) ゴーシュ弦楽器

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1-7-8 ニューライフ恵比寿310

03(3711)7054

Email: info@gauche-sons.co.jp